取付説明書

MITSUBA

Bタイプ

<u> Aタイプ</u>

このたびは、スーパーキーレス(KES-05)をお買い上げ頂きまして、ありがとうございます。お取り付けになる前に、 本書を必ずお読み頂き、手順に従って正しく取り付けてください。お読みになった後も、本書は必要になったとき、すぐに 利用出来るように大切に保管してください。

- ☆本品は外国車・24∨車へのお取り付けは出来ません。取り付け可能車種については、店頭の『ドアロック適応車種一覧表』 の最新版をご確認ください。車によって別売商品が必要となります。
- ☆本品を譲渡される場合や別のお車に取り付け直す場合も、本書を必ず本品に付帯させ、お使いになる方がいつでも見ら れるようにしてください。

— お取り付け等、技術的なお問い合わせ窓口 —

株式会社ミツバサンコーワ 技術サービス 〒376-0102 群馬県みどり市大間々町桐原3546-1

☎0277-72-4588

安全上の注意事項

記号と意味は次のようになっております。

| 危険 | 取り扱いを誤った場合、死亡又は重傷を負う危険性が高いことを意味します。 |
|-------------|--|
| 企 警告 | 取り扱いを誤った場合、死亡又は重傷を負う可能性が想定される事を意味します。また、法律に違反することを意味します。 |
| | 取り扱いを誤った場合、傷害を負う危険が想定される事を意味します。また、本品を損傷、故障させる 恐れがあることを意味します。 |

| 注意 | 取り扱いを誤った場合、場合を負う心臓が恋定される事を思味します。また、本品を損傷、故障させる恐れがあることを意味します。 |
|---------|--|
| ここには、安全 | に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。 |
| _ | ●本品は外国車・24V車へのお取り付けは出来ません。取り付け可能車種については、店頭の 『ドアロック適応車種一覧表』の最新版をご確認ください。車によって別売商品が必要となります。 ●取り付けには専門知識が必要ですので、お買い上げの販売店又は専門発表での取り付けをお勧め |

/!\注意

●本品の分解・塗装・改造はおこなわないでください。故障の原因となります。

します。不確実な取り付けは本品や車両の故障及び事故の原因となります

取り 付け上の注意事項 ●本品を車に取り付ける際は、必ずエンジンを停止させた状態で作業してください。作業中に車が **/** 危険

発進する等、重大な事故の原因となります。

●スーパーキーレス本体のコネクター部にドライバー等の金属を接触させたり、異物を入れたりしない でください。内部ショートし発火する恐れがあります

●本品は日本国内でのみご使用ください。(外国での使用は法律に違反する場合があります。)

●本品の本体は、運転の妨げになる場所やエアバッグの動作を妨げる場所には取り付けないでください 事故の原因となります。

! 警告

- ●本体やハーネス類は、ステアリングシャフトやペダル類の可動部付近には固定しないでください。 運転操作の妨げになり、事故の原因となります。 ●配線したハーネスはビニールテープや結束バンド等で確実に固定してください。配線類が挟み込まれ
- たりすると断線やショートの原因となり、本品や車の故障、さらには車両火災を起こす可能性があり

/!\注意

- ●テスターで電圧を確認する場合を除き、バッテリーケーブルのマイナス端子を外して作業をおこ なってください。外さずに作業をすると、配線がショートして火災・故障の原因となります。
- ●本品には水がかからないようにしてください。火災・感電・故障の原因となります。 ●本品の本体は、エアコンの吹き出し口付近へは取り付けないでください。高温になったり、結露の
- 恐れがあり、本品の故障の原因となります。 ●付属のエレクトロタップで配線する際は、エレクトロタップのカバーを確実にロックしてください。 エレクトロタップの金属部分が車体の金属部分に接触すると、ショートして火災・故障の原因となり

●取り付け工具について

ドライバー・プライヤー・ニッパ・スパナ・テスター(検電ランプは使用不可)等。工具は本品には同梱されて いないので、別途ご用意ください。



●検電ランプをご使用になりますと、車両の回路破損等、故障の原因となりますので、必ずテスター をご使用ください。



●エレクトロタップの接続方法







金具を押し込む



①車両側の接続 ②本品のコード ③仮止めをする コードを通す を入れる

ジ内容


ヾッケ・

●リモコン









●ドアロックハーネス








●エレクトロタップ








●結束バンド (小)



取り付ける前に

1 取り付けレイアウトイメージ



2 配線タイプの確認

●ドアロック適応車種一覧表で取り付けをおこなう車の配線タイプを確認してください。ドアロック適応 車種一覧表に記載されていない車両には取り付け出来ません。また、配線タイプにより別売品が必要な 場合もありますので確認してください。

●配線タイプ

Aタイプ: 右図の様な車室内位置にあるカプラーを探して 付属のドアロックハーネスで配線します。

Bタイプ: 右図の様なドアの内張り内にあるカプラーを探して 付属のドアロックハーネスで配線します。

Cタイプ: 別売のモーターキット(KES-O3)を使用して 配線します。


Dタイプ: 別売のドアロック車種別専用キットを使用して 配線します。

Eタイプ: 別売のキーレスアダプター(KES-06)を使用して配線します。

5. 取り付け作業

1 メインハーネス(3Pコネクター)の配線方法

ステップ 1 黒コード(ボディーアース線)を接続します。






ステップ(2) 赤コード(常時電源線)を接続します。

- ①テスターを電圧計測モード(V)にします。
- ②エンジンキーを抜いた状態で、車両側の配線で常時+12Vがかかっている線をテスター で探します。
- ③配線先を確認したら、その線に赤コードを接続します。(付属のエレクトロタップで接続 してください。)

ステップ(3) 白コード(ACC線)を接続します。

- ①テスター電圧計測モードを(V)にします。
- ②エンジンキーが「OFF」のときにOV、「ACC」又は「ON」のときに+12Vがかかる線を テスターで探します。
- ③配線先を確認したら、その線に白コードを接続します。(付属のエレクトロタップで接続 してください。)

ステップ 4 本体のC1コネクターロへメインハーネスの3Pコネクターを接続します。



『2ドアロックハーネスの配線方法』の該当するタイプの配線作業へお進みください。


2 ドアロックハーネスの配線方法

(1)Aタイプ及びBタイプの配線方法

ステップ の線先のコードが含まれるカプラーを探します。

①右図のような位置にあるカプラーを探すため、 必要に応じて周辺のカバー等を外してください。

> ②カプラーを外すことで集中ドアロックスイッチ を操作しても動作しなくなるカプラーを探しま す。(そのカプラーの中に配線先のコードが含ま れています。)




ドアを開けた状態では、集中ドアロックが動作しない車両があります。必ずカプラー 注意 ドアを開けた状態では、果中エアロックに かい を外す前に動作することを確認してください。

③一旦、外したカプラーを接続してください。

ステップ 2 ロック線及びアンロック線を探します。

ステップ1で探したカプラーの中から [表A]のようにテスターが示すコード を探します。




[表A]テスターを電圧計測モード(V)にして測定してください。

ドアロックハーネスの配線

| ロック線(黄コードの配線先) | 集中ドアロックスイッチを操作しない状態では通常3~12V(車によって異なります。)を示し、集中ドアロックスイッチをロック側へ操作している間、OVを示すコード。 |
|----------------------|---|
| アンロック線 (青コードの配線先) | 集中ドアロックスイッチを操作しない状態では通常3~12V(車によって異なります。)を示し、集中ドアロックスイッチをアンロック側へ操作している問いなができます。 |

ている間、OVを示すコード。

ステップ 4 本体のC2コネクターロヘドアロックハーネスの5Pコネクターを接続します。




(2) Cタイプの配線方法(モーターキット[KES-03]を使用して配線します。)

ステップ 1 モーターキットの取付・取扱説明書に従って配線をおこなってください。

ステップ モーターキット付属のハーネスとスーパーキーレス付属のドアロックハーネスを

①スーパーキーレス付属のドアロックハーネスの『黄コード』をモーターキット付属の ハーネスの『黄コード』へ接続します。(付属のエレクトロタップで接続してください。) ②スーパーキーレス付属のドアロックハーネスの『青コード』をモーターキット付属の ハーネスの『青コード』へ接続します。(付属のエレクトロタップで接続してください。)


▼▼▼ 3 本体のC2コネクターロヘドアロックハーネスの5Pコネクターを接続します。



(3)Dタイプの配線方法


(ドアロック車種別専用キットを使用して配線します。付属のドアロックハーネスは使用しません。)

ドアロック車種別専用キットの取付・取扱説明書に従って配線をおこなってください。




(4) Eタイプの配線方法

(キーレスアダプターKES一06を使用して配線します。付属のドアロックハーネスは使用しません。



3 本体の取り付け及び基本動作確認

ステップ アンテナ線のピンプラグを本体のアンテナ接続口へ接続します。



∞₹♥♥ マニュアル操作によるロック/アンロックの動作を確認します。

車のドアを閉め、至近距離で下記動作を確認してください。




・この作業は、配線が正しくおこなわれているかを確認するため のものです。配線類は固定しない状態でおこなってください。 ・万一のために備えて、エンジンキーを携帯して動作確認をして

①リモコンのロックボタンを押してください。リモコンのドアランブ が緑色点灯し、ドアがロック動作することを確認してください。

②リモコンのアンロックボタンを押してください。リモコンの ドアランプが赤色点灯し、ドアがアンロック動作することを確認

ステップ 3 本体とアンテナ線の固定をおこないます。

①本体をインストルメントパネルのアンダーカバー内又は センターコンソール内側等に固定してください。本体は走行 中などに動かないように、付属の結束バンド(大)又は両面 テープで、しっかりと固定してください。



注意

エアコンの吹き出し口付近には取り付けないでください。高温になったり、 結露の恐れがあり、本品の故障の原因となります。

配置イメージ図

MSM Ver1 ②配置イメージ図を参考にして、アンテナ線を配置してください。配線したアンテナ線及び ハーネス類を付属の結束バンド(小)や市販のビニールテープで確実に固定してください。

注意 リモコンの電波到達距離が短くなりますので、アンテナ線の配置の際は下記内容について 注意 フィング 注意してください。

・車両の金属部に接触させないでください。 他の電線と束ねたりしないでください。 切断しないでください。 ・デフロスターの吹き出し口に配置しないでください。

/!\ 警告

配線類が挟みこまれたりすると、断線やショートの原因となり、本品や車の故障、

モードランブ

緑色点灯:オートモード 赤色点灯:マニュアルモー

_ロックボタン

ボタン

- アンロック

KES-05A P2

さらには車両火災を起こす可能性があります。 ステアリングシャフトやペダル類の可動部付近には固定しないでください。 運転操作の妨げになり、事故の原因となります。

4 動作確認及び通信範囲の設定

ステップ 1 リモコンを『オートモード』に設定します。

リモコンのロックボタンとアンロックボタンを同時に押し てください。リモコンのモードランプが緑色点灯し、オート モードになります。

この操作を繰り返すとマニュアルモード⇔オートモードの

切り替えが交互におこなわれます。

ステップ車のドアを閉め、下記動作を確認します。

①リモコンを携帯したまま車からゆっくり離れ、車のドアがロックする位置を確認して ください。

②次に車にゆっくり近づき、車のドアがアンロックする位置を確認してください。

③必要以上に通信範囲が広い場合や極端に狭い場合はステップ3へお進みください。 ・万一のために備えて、エンジンキーを携帯して動作確認をしてください。

・アンロックする距離はロックする距離よりも短く設定してあります。

・アンテナの取り付け状態や車種及び車に対するリモコンの位置で通信距離が異なります。 ・車の多い場所や立体駐車場等では、通信範囲が広がり、動作確認がしにくくなりますので マニュアルモードでのご使用をお勧めします。

・必要以上に通信範囲を広げないでください。

ステップ 3 本体のディップスイッチにより通信範囲を変更します。

通信範囲は3段階で変更が出来ます。(出荷時の設定はレベル2) 取扱説明書の『5. 通信範囲の設定方法』に従い通信の範囲を変更してください。

昼 ダブルロック時の動作設定及び確認方法

リモコンでドアロック(オート又はマニュアルモード)した後に、確実なドアのロックを おこなうため、約15秒後に再度ドアをロックをさせるダブルロック機能が働きます。 しかし、ダブルロック機能が働いても運転席がロック状態で、他のいずれかのドアがアン ロック状態のときに、全てのドアがロックされない車両があります。このような場合は、 本体のディップスイッチの設定を変更することで、確実なドアのロックをおこなうことが 出来るようになります。

ステッフ(1) ダブルロックの設定を変える必要があるかどうかを確認します。

①全てのドア窓を開け、エンジンキーを抜いてください。次に全てのドアを閉めてください。 ②運転席のドアをロック状態、他のドアを1つアンロック状態にしてください。

③リモコンのロックボタンを押してください。

④運転席以外のドアがロックする場合は、ダブルロックの設定変更をおこなう必要はありま せん。運転席以外のドアがロックしない場合は、ステップ2へお進みください。

ステップ 本体のディップスイッチによりダブルロックの動作設定を変更します。

取扱説明書の『6.ダブルロックの設定方法』に従い設定を『反転動作する』へ変更して ください。

ステップ(3) リモコンを『マニュアルモード』に設定します。

リモコンのモードランプが赤色に変化するまで、リモコンのロックボタンとアンロック ボタンの同時押しを繰り返してください。

ステップ 4 ダブルロックの動作を確認します。

①ステップ1の①~②の作業をおこなってください。

②リモコンのロックボタンを押してください。この操作をおこなった時点では、運転席以外 のドアはまだ、ロックされません。

③約15秒後のダブルロック時に一度ドアがアンロックされてから、再度ロックされるかを 確認してください。このとき、全てのドアがロックしていることを確認してください。

6. オプション接続方法

『ハザードアンサーバックハーネス HAH-O1』(別売)の接続


ハザードアンサーバックハーネス(別売)を接続することにより、リモコンでドアがロック/アンロック したことをハザード点滅で知ることが出来ます。(ロック時:3回点滅/アンロック時:1回点滅) この機能を使用するためには、ハザードアンサーバックハーネス(別売)の接続が必要です。取り付け方法 の詳細はハザードアンサーバックハーネス同梱の取付・取扱説明書をご覧ください。

ミツバ盗難警報機 『ガードッグCAシリーズ』 (別売)との接続例

リモコンによるドアのロック/アンロックに連動して、盗難警報機の警戒ON/OFF操作をおこなう ことが出来ます。ただし、警戒ON/OFF以外の操作は本品のリモコンでは出来ません。

ステップ 1 スーパーキーレス本体のリッド(保護板)を外し、分割します。次に、分割したリッド

を使用しないコネクターロへ貼り付けます。 3



注意


-パーキーレス及びガードッグCAシリーズ本体のリッドは、ミツバ指定商品 を取り付ける場合を除き、外さないでください。本体内部へ異物が入り故障の 原因となります

・リッドを外すときは、ケガをしないように十分注意してください。

ステップ プードッグCAシリーズ本体のオプションセンサー接続口のリッドを外し、分割 します。次に、分割したリッドを使用しないコネクタ



ズテップ 3 下図のようにガードッグCAシリーズ付属のEGS/KES接続ハーネスを 使用しガードッグCAシリーズ本体とスーパーキーレス本体を接続します。



ステップ(4) 動作を確認します。

車のドアを閉め、下記動作を確認してください。

①リモコンのロックボタンを押してください。リモコンのドアランプが緑色点灯し、ドアが ロック動作するとともに盗難警報機が警戒ONされることを確認してください。

②リモコンのアンロックボタンを押してください。リモコンのドアランプが赤色点灯し、 ドアがアンロック動作するとともに盗難警報機が警戒OFFされることを確認して ください。

ステップ(5) 配線したハーネス類を整理します。

これまでに配線したハーネス類を市販のビニールテープ等で確実に固定してください。



配線類が挟みこまれたりすると、断線やショートの原因となり、本品や車の故障、 さらには車両火災を起こす可能性があります。 ステアリングシャフトやペダル類の可動部付近には固定しないでください。 運転操作の妨げになり、事故の原因となります。



緑色点灯:ロック

赤色点灯:アンロック _ロックボタン 00 _ アンロック ボタン



本体 取付位置